

## توضیحات کلی در مورد مدل MINI



\* در صورت فعال بودن حالت گذر قفل همیشه به حالت باز بوده و بسته نمیشود (آزاد برای عبور)

- حالت های بازکردن : اثر انگشت ، کارت ، کلید مکانیکی
- کاربر : اثر انگشت اصلی (مادر) برای یک کاربر ، ۹۹ اثر انگشت برای کاربران عادی ، کارت عبور برای ۱۰۰ کاربر
- دکمه کارت بیداری : ابتدا دکمه کارت بیداری را فشار دهید سپس توسط کارت درب را باز نمایید
- اتصال دهنده برق : وقتی تغذیه به اتمام برسد ، کابل تغذیه را متصل نمایید و توسط کارت یا اثر انگشت درب را باز نمایید .
- اخطار کم شدن قدرت باطری : وقتی که ولتاژ از ۴/۶ ولت کمتر شود ، در این حالت در صورت استفاده از اثر انگشت و یا کارت ، چراغ به رنگ قرمز درخواهد آمد .

راهنمای عملکرد سیستم :

۱. بازگردانی (ریست)
 

دکمه تنظیمات را فشار دهید (استفاده از سوزن) شنیدن ۵ بار صدای بیپ به همراه چشک زدن چراغ قرمز و آبی --- بازگردانی موفق.

**توجه:** بعد از بازگردانی تمام اثر انگشت های ثبت شده میتوانند درب را باز نمایند تا زمانی که اثر انگشت اصلی ثبت شده باشد . این کار برای راحتی بیشتر کاربر در نظر گرفته شده است .
۲. اضافه کردن اثر انگشت اصلی (مادر)
 

برای یک بار دکمه تنظیمات را فشار دهید --- ۲ بار صدای بیپ و چراغ قرمز --- گذاشتن انگشت اصلی به عنوان ثبت اثر انگشت اصلی سه بار تکرار شود ( هر بار شنیدن یک صدای بیپ ) --- چراغ آبی با ۳ بار صدای بیپ به معنی این است که ثبت با موفقیت انجام شده است (چراغ قرمز به معنی ناموفق بودن ثبت است ، باید دوباره مراحل را انجام دهید .)
۳. اضافه نمودن اثر انگست کاربر عادی
 

فشار دادن دکمه تنظیمات --- ۲ بار صدای بیپ با چراغ قرمز --- قرار دادن اثر انگشت اصلی --- چراغ آبی به معنی تشخیص اثر انگشت موفق بوده (چراغ قرمز به معنی خطای در تایید اثر انگشت اصلی است ، اثر انگشت

اصلی را دوباره وارد کنید .) --- اثر انگشت را وارد نمایید (همانی که با اثر انگشت مادر متفاوت است) در قسمت سنسور اثر انگشت برای ثبت سه مرتبه قرار دهید (هر بار شنیدن صدای یک بیپ) --- در صورت ثبت موفق اثر انگشت چراغ به رنگ آبی به همراه شنیدن ۳ بار صدای بیپ .  
(چراغ قرمز به معنی خطا در ثبت اثر انگشت است و دوباره باید اقدام نمایید، اگر برای ثبت اثر انگشت کاربر عادی ۲ مرتبه ایراد بگیرد باید از ابتدا مراحل را انجام دهید.)

#### ۴. اضافه نمودن کارت برای کاربر

با فشار دادن دکمه تنظیمات – دو مرتبه صدای بیپ را شنیده به همراه چراغ قرمز  
--- اثر انگشتی که به عنوان اثر مادر ثبت شده را در سنسور اثر انگشت قرار دهید --- در صورت انجام عملیات موفق چراغ به رنگ آبی در خواهد آمد (با روشن شدن چراغ قرمز عملیات ناموفق بوده و مجدد اثر انگشت مادر را وارد نمایید).  
---کارت را در قسمت سنسور کارت قرار دهید برای ثبت ۳ مرتبه این کار را انجام دهید (هر مرتبه یک صدای بیپ میشنویید) --- در صورت انجام موفق عملیات چراغ آبی و ۳ مرتبه صدای بیپ را میشنویید (چراغ قرمز به معنای خطا بوده و کارت را مجدد ثبت نمایید ، در صورتی که خطا دو مرتبه صورت گیرد باید برای ثبت کارت مراحل را از ابتدا انجام دهید).

#### ۵. تنظیم حالت گذر

دکمه حالت گذر را یک بار فشار دهید – رنگ آبی نشان دهنده این است که عملیات موفق بوده ---- مجدد دکمه حالت گذر را فشار داده تا از حالت گذر خارج شود .

#### ۶. بازگردانی (ریست) و پاک کردن کاربر اثر انگشت / کارت

دکمه تنظیمات را فشار دهید تا ۵ مرتبه صدای بیپ را شنیده و چراغ آبی و قرمز به حالت چشمک زن در آید ---- همه اثر انگشت ها و کارت های ثبت شده پاک خواهند شد (اگر ۲ مرتبه صدای بیپ را شنیدید به معنای خطا در عملیات می باشد).